

Брелок R5 6.07 пишется в трансивер R5 7.44 и выше

Брелок R5 6.06 пишется в трансивер R5 7.34-7.42

Брелок R5 6.03F пишется в трансивер R5 7.24-7.30 (старое "железо" с белым светодиодом)

настройка Брелока (количество нажатий на кнопку 3):

12 раз - вкл/выкл функцию метки в брелоке (должна быть установлена гулька в Magic Tuner)

1 flash - включена

2 flash - выключена

5 раз - перевести метку в режим хранения (выключить)

индикация - 2+1 flash, выход по нажатию на любую кнопку

11 раз - настройка таймера просыпания
метки без "общения" с системой

1 flash - 1.2 сек

2 flash - 0.6 сек

с версии 6.07

14 раз - настройка временного
отключения метки во время "общения" с
системой, включается по нажатию на
кнопку

1 flash - разрешить выключать метку
(255 ответов подряд, примерно 10 мин;
счётчик ответов сбрасывается через 8 сек
тишины)

2 flash - не разрешить
актуально для блокировки радиодомика, если
место стоянки авто рядом с домом и
метка в зоне видимости

15 раз - настройка автоматического

выключения метки через 72 часа, если не было нажатия на кнопку или "общения" с сигнализацией

1 flash - разрешено

2 flash - запрещено

запасной брелок не будет разряжать батарейку, пока хранится дома

С версии 6.08

20 раз кнопки on/off

С версии 6.09

18 раз управление функциями on/off