

Метка R5 2.08 ADXL пишется в трансивер R5 7.44 и выше

Метка R5 2.07 ADXL пишется в трансивер R5 7.34-7.42

Метка R5 2.03F пишется в трансивер R5 7.24-7.30 (без акселерометра)

настройка метки только с акселерометром (количество нажатий на кнопку):

7 раз - перевести метку в режим хранения (выключить)

индикация - 2+1 flash, выход по нажатию на кнопку

9 раз - настройка таймера засыпания по акселерометру без движения и без "общения" с системой

1 flash - 5 мин

2 flash - 30 сек

10 раз - вкл/выкл ADXL

1 flash - включён

2 flash - выключен

11 раз - настройка таймера просыпания метки без "общения" с системой

1 flash - 1.2 сек

2 flash - 0.6 сек

с версии 2.08

12 раз - настройка засыпания метки во время "общения" с системой

1 flash - разрешить (70 ответов подряд в течении 3,5 мин примерно и метке разрешено "заснуть", если она в покое, т.е. нет движения; счётчик ответов сбрасывается через 30 сек тишины)

2 flash - не разрешить

13 раз - тест ADXL

Отключить/включить кнопку в метке
вставить батарейку при нажатой кнопке и
отпустить сразу, как светодиод
перестанет гореть

С версии 2.09
20 раз кнопка on/off

С версии 2.10
18 раз управление функциями on/off